

자동차 리콜조치 방법 및 절차

■ 리콜 조치 부품

- 동력전달장치 (감속기플랜지샤프트 - 후방 조수석 방향)

※ 감속기플랜지샤프트 설명 : 감속기의 구동축에 삽입되는 플랜지형태의 샤프트로서 감속기 출력축의 동력을 구동축으로 전달하는 부품.



■ 리콜 조치 방법 및 절차

