

## 자동차 리콜조치 방법 및 절차

### ■ 리콜 조치 부품

- 조수석 승객감지 센서\*  
\*조수석 승객의 무게를 감지하여 조수석 에어백의 전개를 제어하는 장치



### ■ 리콜 조치 방법 및 절차

